

PHILIPS CD 930 CD-PLAYER

Bedienungsanleitung

Vielen Dank dafür, daß Sie sich für den Philips CD 930 Compact Disc-Spieler entschieden haben.

Der CD 930, ein Modell aus der neuen Philips 900-Serie, vereint eine überragende Wiedergabequalität mit einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit.

ZUBEHÖR: Mitgelieferten Zubehör: Anschlußkabel, (ANALOG OUT). Cinch-Kabel, (DIGITAL OUT). Fernbedienung. Batterien für die Fernbedienung.

EINSTELLUNG DER NETZSPANNUNG:

Auf dem Typenschild auf der Rückseite ist die bei Ihrem CD- Spieler eingestellte Netzspannung angegeben.

Falls die örtliche Netzspannung von diesem Wert abweicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unsere Service-Organisation.

Bestimmte Ausführungen dieses CD-Spielers haben einen Spannungswähler, (6); den Sie selbst auf Ihre örtliche Netzspannung einstellen können.

Bei Änderung der Netzspannungseinstellung muß auch eine andere Netzsicherung, (7); eingesetzt werden: T 200 mA; (träge) für 110/127V.

TI 25 mA; (träge) für 220 V; - 230 V/ 230 V - 240 V.

INBETRIEBNAHME:

Anschlüsse:

- 1: OPTICAL OUT. Dieser Ausgang liefert ein digitales Signal auf optischen Wege und darf daher nur an einen Digital-Analog-Converter (D A C), einen Compact Disc-Recorder (CDR), ein Digital- Compact-Cassettendeck (DCC), einen Verstärker mit optischem digitalen Eingang oder einen digitalen Signalprozessor angeschlossen Werden. Hierzu ist ein LichtWellenleiter (optisches Kabel) zu verwenden. Dieser Ausgang ist mit einer Schutzkappe versehen ' diese Schutzkappe darf nur entfernt werden, wenn der Ausgang benutzt Wird. Diese Buchse niemals an einen nicht-digitalen Eingang eines Verstärkers, z.B. AUX, CD, TAPE, PHONO usw. anschließen!
- 2: DIGITAL OUT: Dieser Ausgang liefert ein digitales Signal und darf daher nur mit einem geeigneten Eingang verbunden werden. Hierzu ist das mitgelieferte Cinch-Kabel, (b); zu verwenden. Diese Buchse niemals an einen nicht digitalen Eingang eines Verstärkers, z.B. AUX, CD, TAPE, PHONO usw. anschließen!
- 3: ANALOG OUT: Für das Anschlußkabel, (a); zum Verstärker. Stecken Sie einen der roten Stecker in die Buchse 'R' und den anderen Stecker in die Buchse 'L'. Die beiden übrigen Stecker mit den entsprechenden Buchsen des CD- oder AUX-Eingangs Ihres Verstärkers verbinden. Es können auch die Anschlüsse TUNER oder TAPE, IN; verwendet werden, auf keinen Fall jedoch der PHONO-Eingang!
- 4: ESI BUS: (Enhanced System Intelligence) Zur Durchverbindung der Geräte, Wenn der CD-Spieler in eine HiFi-Anlage mit ESI BUS-Anschlüssen (z.B. die PHILIPS 900-Serie) oder mit einem eigenen Fernbedienungssystem integriert wird.
- 5: I R; SENSOR, OFF; ON: Zum Ein- und Ausschalten des Infrarot SENSORS.
ACHTUNG! Wenn das Gerät in ein HiFi-System mit ESI-BUS-Anschlüssen integriert wird, diesen Schalter immer auf OFF stellen! Wenn das Gerät nicht in ein HiFi-System mit ESI BUS- Anschlüssen integriert wird, den Schalter auf ON stellen. Beim Ein- und Ausschalten des, I-R; SENSORS darf der CD- Spieler nichteingeschaltetsein. 6: Spannungswähler: (nicht bei allen Ausführungen). Siehe 'Einstellung der Netzspannung'.
- 7: Sicherungshalter: (nicht bei allen Ausführungen). Siehe 'Einstellung der Netzspannung'.

BEDIENUNG: VORDERSEITE:

Bild fehlt

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1: POWER STANDBY/OFF | Zum Ein- und Ausschalten des CD-Spielers. |
| 2: Infrarot) SENSOR: | Empfängt die Signale der Fernbedienung. |
| 3: Anzeigefeld: | Zeigt die Betriebsart des CD-Spielers an. |
| 4: OPEN/CLOSE: | Zum Öffnen und Schließen der CD-Schublade. |
| 5: PHONES: | Zum Anschluß eines Kopfhörers. |
| 6: LEVEL: | Zum Einstellen der Lautstärke bei Kopfhörerbetrieb. |
| 7: PROG (ramm): | Zum Aufrufen und Abwählen der Speicherfunktion. zur
Programmspeicherung. Zum Speichern eines Programms im FTS-
Speicher. Die Taste P, auf der Fernbedienung hat die gleiche
Funktion. |
| 8: REVIEW: | Zur Kontrolle eines Programms. |
| 9: CANCEL: | Zum Löschen von Titelnummern aus einem Programm. Zum Löschen
von FTS Programmen aus dem FTS-Speicher. Die Taste C, auf der
Fernbedienung hat die gleiche Funktion. |
| 10: SHUFFLE: | Zur Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge. |
| 11 SCAN: | Zum kurzen automatischen Anspielen aller Titel. |
| 12: TRACK: | Zum Wählen eines anderen Titels während der Wiedergabe. Zum
wählen eines Titels, mit dem die Wiedergabe starten soll. Zum Wählen
von Titeln beim Programmieren. |
| 13: STOP/CP: | Zum Beenden der Wiedergabe. Zum Löschen eines Programms,
(CP = Clear Program). |
| 14: PLAY/REPLAY: | Zum Starten der Wiedergabe. Zur Rückkehr zum Anfang eines Titels. |
| 15: PAUSE: | Zum Unterbrechen der Wiedergabe. einer Passage. |
| 16: SEARCH: | Ermöglicht rasches Suchen einer bestimmten Passage während der
Wiedergabe. Zum Wählen einer anderen Indexnummer während der
Wiedergabe. 17: REPEAT: - Zur Wiederholung der Wiedergabe, . |
| 18: FTS: | Zum Aktivieren des FTS-Speichers.
(FTS = Favourite Track Selection. (Festprogrammierbarer Speicher)). |
| 19: TIME: | Zum Wählen der gewünschten Zeitanzeige. |
| 20: DISPLAY OFF: | Zum Ein- und Ausschalten des Anzeigefeldes (Display) Die rote LED,
oberhalb der Taste dient als Ein-Aus-Anzeige. . |
| 21: Zifferntasten. 0 bis 9: | |
| 22: FAST: | Erhöhen der Suchgeschwindigkeit beim Suchen |
| 23: INDEX +: | Zum Wählen einer Indexnummer, mit der die Wiedergabe starten soll. |
| 24: VOLUME: | Zum Einstellen der Wiedergabe-Lautstärke, wenn der CD-Spieler an
einen Verstärker oder eine HiFi-Anlage ohne eigene Fernbedienung
angeschlossen ist. |
| 25: A/B: | Zum Festlegen von Anfangs- und Endpunkt einer zu wiederholenden
Passage. |

ACHTUNG! Wenn das Gerät in ein HiFi-System mit ESI BUS-Anschlüssen integriert wird, den I-R SENSOR, OFF; ON-Schalter (5) auf der Rückseite immer auf, OFF; stellen. Das Gerät läßt sich dadurch über die Fernbedienung des Systems steuern. Wenn das Gerät nicht in ein HiFi-System mit ESI BUS- ,Anschlüssen integriert wird, den Schalter auf, ON; stellen. Das Gerät läßt sich dadurch mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Zum Ein- und Ausschalten des I-R-SENSORS darf der CD- Spieler nicht eingeschaltet sein.

DISPLAY:

Bild fehlt

REPEAT:	Leuchtet, wenn eine CD oder ein Programm wiederholt wird.
REPEAT 1:	Leuchtet, wenn ein Titel wiederholt wird. 0 (null - Leuchtet auf, sobald der CD Spieler einen Befehl über die Fernbedienung erhält (I-R SENSOR, ON).
FTS:	Blinkt nach Drücken der Taste FTS. Leuchtet während der Wiedergabe eines FTS-Programms.
A - B:	Leuchtet, wenn eine Passage wiederholt wird.
SHUFFLE:	Leuchtet, wenn die Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.
PROGRAM:	Blinkt beim Speichern eines Programms. Leuchtet während der Wiedergabe eines Programms.
TRACK:	Zeigt an: welcher Titel gespielt wird wie viele Titel die CD oder ein Programm enthält.
TRACK TIME:	Zeigt die abgelaufene Spieldauer des laufenden Titels an. REM(aining),
TRACK TIME:	Zeigt die verbleibende Spieldauer des laufenden Titels an.
TOTAL REM, TIME:	Zeigt die verbleibende Spieldauer der CD oder eines Programms an.
TOTAL TIME:	Zeigt die Gesamtspieldauer der CD oder eines Programms an.
PAUSE:	Leuchtet auf, wenn der Abspielvorgang unterbrochen wird.
AUTOSPACE:	Leuchtet auf, wenn in der Betriebsart
CD DUBBING	eine zusätzliche Pause zwischen den Titeln eingefügt wird. Trackzeile,
1 bis 20:	Zeigt wieviele Titel die CD enthält.
+ (plus) 20:	Leuchtet auf, wenn eine CD mehr als 20 Titel enthält Leuchtet auf, wenn die Inhaltsangabe der CD abgetastet wird.
NO DISK	Leuchtet auf, wenn bei der Eingabe der Inhaltsangabe die Taste STOP/CP gedrückt wird.
NO DISK	Leuchtet auf, wenn Sie versuchen das Abspielen zu starten, während sich keine CD im Gerät befindet.
ERROR	Leuchtet auf, wenn: Sie versuchen, eine CD abzuspielen, die mit der bedruckten Seite nach unten liegt, oder beschädigt ist, eine nicht vorhandene Indexnummer gewählt wird.
GOTO PLAY	Leuchtet auf beim Versuch, eine Funktion zu aktivieren, für die die Wiedergabe erst gestartet werden muß.
GOTO STOP	Leuchtet auf beim Versuch eine Funktion zu aktivieren, für die die Wiedergabe erst gestoppt werden muß.

BEDIENUNG:

ABSPIELEN, (PLAY/REPLAY):

Zum Einschalten des CD-Spielers POWER STANDBY/OFF drücken. leuchtet auf, gefolgt durch Die CD-Schublade mit OPEN/CLOSE öffnen. *OPEN* leuchtet auf.

Eine CD mit der bedruckten Seite nach oben in die Schublade einlegen und die Schublade mit OPEN/CLOSE schließen.

READING leuchtet auf, und anschließend im Anzeigefeld erscheint die Anzahl der Titel und die Gesamtspieldauer der CD.

Zum Starten der Wiedergabe Taste PLAY/REPLAY drücken. Die Trackzeile zeigt die Anzahl der Titel auf der CD an- sobald ein Titel abgespielt ist, erlischt die entsprechende Nummer. Unter TRACK wird die Nummer des laufenden Titels und unter TRACK TIME die bereits abgelaufene Spieldauer des Titels angezeigt. Nach dem letzten Titel wird die Wiedergabe gestoppt.

Zum Ausschalten des CD-Spielers POWER STANDBY/OFF drücken.

ACHTUNG! Sie können auch direkt nach dem Einlegen der CD die Taste PLAY/REPLAY drücken- die Schublade wird daraufhin automatisch geschlossen. Die CD-Schublade schließt sich ebenfalls bei leichten Gegendruck, die Wiedergabe erfolgt dann, automatisch (AUTOPLAY)). Sie können die Wiedergabe durch Drücken der Taste PAUSE unterbrechen; die Angabe PAUSE leuchtet auf. Taste PLAY/REPLAY drücken, wenn die Wiedergabe fortgesetzt werden soll-, falls zuerst die Taste PAUSE und anschließend die Taste PLAY/REPLAY gedrückt wird, startet der Titel erneut. Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste PLAY/REPLAY drücken, wird der gerade wiedergegebene Titel erneut gestartet. Sie können die Wiedergabe durch Drücken der Tasten STOP/CP, oder OPEN/CLOSE, beenden.

WÄHLEN EINES ANDEREN TITELS WÄHREND DER WIEDERGABE. (0 bis 9):

Die gewünschte Titelnummer mit Hilfe der Zifferntasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung eingeben. (zweistellige Nummern müssen innerhalb von 2 Sekundeneingegeben werden). Die Wiedergabe wird unterbrochen, und kurz danach startet die Wiedergabe des gewählten Titels. Sie können den Titel auch mit TRACK , oder TRACK wählen.

WÄHLEN EINER INDEXNUMMER WÄHREND DER WIEDERGABE (-INDEX + plus):

ACHTUNG! Für Indexnummern gibt es im Anzeigefeld keine spezielle Anzeige. Wenn ein Titel in Indexnummern unterteilt ist, ist, dies auf der CD-Hülle angegeben. Taste INDEX +, oder - INDEX, (Fernbedienung); drücken, bis die gewünschte Indexnummer angezeigt wird. Die Wiedergabe stoppt und startet kurz darauf mit der gewählten Indexnummer.

.ERROR. leuchtet auf, wenn die gewählte Indexnummer nicht vorhanden ist, Die Wiedergabe startet anschließend erneut am Anfang des gerade gespielten Titels.

RASCHES SUCHEN EINER PASSAGE. (SEARCH):

Search links, gedrückt halten, um in Richtung Plattenanfang zu suchen Search rechts, gedrückt halten, um in Richtung Plattenende zu suchen. Die Suchgeschwindigkeit hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt gehalten wird: die ersten zwei Sekunden langsam (der Ton bleibt hörbar)-, anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit (ohne Ton). Wird das Ende der CD im Suchlauf erreicht, springt die Wiedergabe bei Loslassen der Taste um einige Sekunden zurück.

Beschleunigtes Suchen einer Passage: Taste, FAST; (Fernbedienung); drücken. ... leuchtet auf. Jetzt wieder Vorwärts oder Rückwärts drücken. Bei dieser Suchgeschwindigkeit ist der Ton ausgeschaltet.

STARTEN MIT EINEM BESTIMMTEN TITEL. (0 bis9):

Die gewünschte Titelnummer mit Hilfe der Zifferntasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung eingeben. (2stellige Nummern müssen innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden). Die Wiedergabe beginnt beim Titel mit der eingegebenen Nummer. Sie können den Titel auch mit TRACK , oder TRACK wählen und anschließend die Taste PLAY/REPLAY drücken.

STARTEN MIT EINER BESTIMMTEN INDEXNUMMER:

STOP/CP, TRACK, INDEX +, und PLAY/REPLAY). Taste STOP/CP drücken. Mit Hilfe der Taste TRACK, oder TRACK den Titel wählen, mit der die Wiedergabe starten soll. Taste INDEX +plus, oder - INDEX, (Fernbedienung); drücken, bis die gewünschte Indexnummer angezeigt wird. Taste PLAY/REPLAY drücken. Die Wiedergabe startet mit der gewählten Indexnummer. *ERROR*... leuchtet auf, wenn die gewählte Indexnummer nicht vorhanden ist. Die Wiedergabe startet anschließend am Anfang des gewählten Titels. ... leuchtet auf, wenn vorher kein Titel gewählt wurde.

KURZES ANSPIELEN ALLER TITEL AUF DER CD. (SCAN):

Vor oder während der Wiedergabe Taste, SCAN; drücken. wenn die Schublade geöffnet ist, Wird sie jetzt geschlossen. .
SCAN leuchtet auf, und alle Titel werden nacheinander jeweils 10 Sekunden lang angespielt. Unter REM,(aining), TRACK TIME werden die Sekunden in Zehnerschritten abgezählt. Bei jedem neuen Titel leuchtet *SCAN* auf. Erneut Taste SCAN oder PLAY/REPLAY drücken, Wenn ein Titel angespielt Wird, den Sie ganz hören möchten.

WIEDERGABE IN ZUFÄLLIGER REIHENFOLGE. (SHUFFLE):

Vor oder während der Wiedergabe Taste SHUFFLE drücken. Wenn die Schublade geöffnet ist, Wird sie jetzt geschlossen.
SHUFFLE leuchtet auf; die Titel werden jetzt in zufällig gewählter Reihenfolge abgespielt. Bei jedem neuen Titel leuchtet . *SHUFFLE*.. auf. Die Taste SHUFFLE erneut drücken, um auf normale Wiedergabe zurückzuschalten. Wird die Taste TRACK gedrückt, Wird ein bereits gespielter Titel gewählt. Wird die Taste TRACK gedrückt, wird ein beliebiger anderer Titel gewählt. Wird die Taste REPEAT zweimalgedrückt, Wird die Wiedergabe stets in einer anderen Reihenfolge Wiederholt, startet jedoch immer mit dem gleichen Titel.

WIEDERHOLUNG EINER PASSAGE. (A - B):

Während der Wiedergabe am gewünschten Anfangspunkt Taste A - B, (Fernbedienung); drücken. *A* - leuchtet auf. Am gewünschten Endpunkt erneut Taste A - B, drücken. *A - B*, leuchtet auf. Die Passage zwischen den Punkten A und B Wird jetzt ständig wiederholt. Erneut Taste A - B, drücken, um zur normalen CD- Wiedergabe zurückzukehren. Zum beschleunigten Suchen von Anfangs- und Endpunkt: können Sie die Tasten SEARCH - benutzen.

WIEDERHOLUNG EINES TITELS. (REPEAT):

Vor oder während der Wiedergabe Taste REPEAT drücken.
REPEAT 1 leuchtet auf-, der Titel Wird jetzt ständig wiederholt. Zweimal Taste REPEAT erneut drücken, um die Wiederholung zu beenden.

WIEDERHOLUNG DER CD. (REPEAT):

Vor oder während der Wiedergabe zweimal Taste REPEAT drücken.
REPEAT leuchtet auf und die CD Wird jetzt ständig Wiederholt. Taste REPEAT erneut drücken, um die Wiederholung zu beenden.

UMSCHALTEN AUF EINE ANDERE ZEITANZEIGE. (TIME):

Taste TIME drücken, Wenn die verbleibende Spieldauer des laufenden Titels angezeigt werden soll. (REM-TRACK-TIME).
Erneut Taste TIME drücken, Wenn die verbleibende Spieldauer der gesamten CD angezeigt werden soll. (TOTAL-REM-TIME).
Erneut Taste TIME drücken, um zur Anzeige der abgelaufenen Spieldauer des laufenden Titels zurückzukehren. (TRACK-TIME).

ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE. (VOLUME):

ACHTUNG! Die Tasten - VOLUME + (auf der Fernbedienung) nur benutzen, wenn der CD-Spieler an einen Verstärker oder eine HiFi-Anlage ohne eigene Fernbedienung angeschlossen ist. Die mit den Tasten - VOLUME + gewählte Einstellung bleibt auch dann erhalten, Wenn der CD-Spieler ausgeschaltet wird .

Taste - VOLUME gedrückt halten. Die Anzeige *VOL -* leuchtet auf. Das Ausgangssignal des CD-Spielers Wird jetzt schrittweise verringert-, die Schritte werden im Anzeigefeld angezeigt. Die Taste loslassen, sobald die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Taste VOLUME + gedrückt halten. Die Anzeige *VOL +* leuchtet auf. Das Ausgangssignal nimmt jetzt in den gleichen Schritten bis zur maximalen Lautstärke zu. Die Taste loslassen, sobald die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES ANZEIGEFELDES. (DISPLAY OFF):

Zum Ausschalten des Anzeigefeldes Taste DISPLAY OFF drücken. Taste DISPLAY OFF erneut drücken, um das Anzeigefeld wieder einzuschalten.

WIEDERGABE ÜBER KOPFHÖRER. (PHONES):

Einen Kopfhörer mit 6,3-mm-Stecker an den Ausgang PHONES anschließen.

Die Lautstärke wird mit dem Lautstärkesteller LEVEL eingestellt.

PROGRAMMIEREN:

FESTLEGEN EINES PROGRAMMS. (PROGRAM und 0 bis 9):

Für jede CD können bis zu 30 Titel in beliebiger Reihenfolge in einem Programm gespeichert werden. Taste PROGram) drücken (in Stellung STOP), um die Speicherfunktion aufzurufen. ... leuchtet auf und PROGRAM fängt an zu blinken. Die gewünschten Titelnummern mit Hilfe der Zifferntasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung eingeben-, jede eingegebene Nummer, Wird direkt im Programm gespeichert.

Sobald eine Nummer eingegeben, (= gespeichert) wird, erscheinen unter TRACK und TOTAL TIME die Anzahl der Titel und die Spieldauer des Programms.

Die Ziffernanzeige gibt an, welche Titel programmiert wurden. Taste PROG(ram), STOP/CP, oder PLAY/REPLAY drücken, um die Programm-Betriebs-art zu verlassen.

Die Titelnummern können außerdem mit Hilfe der Taste TRACK , oder TRACK, gewählt werden. Beim Versuch mehr als 30 Titel einzugeben. leuchtet *.PROG.* auf.

KONTROLLIEREN DES PROGRAMMS. (REVIEW):

Vor, während oder nach der Wiedergabe Taste REVIEW drücken. "all"; leuchtet auf, alle Nummern erscheinen in der programmierten Reihenfolge unter TRACK. Unter TRACK TIME erscheint die Spieldauer jedes Titels. Falls ... aufleuchtet, wurde noch kein Titel gespeichert. Mit Taste REVIEW können Sie selbst schnell die einzelnen Informationsblöcke' aufrufen.

ABSPIELEN DES PROGRAMMS. (PLAY/REPLAY):

Taste PLAY/REPLAY drücken. Die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel des Programms. Die Tasten PROG(ram), CANCEL, und FTS, können während der Wiedergabe eines Programms nichtbenutzt werden-, das Suchen einer bestimmten Passage ist nur innerhalb des gerade laufenden Titels möglich.

LÖSCHEN EINES PROGRAMMS. (STOP/CP, oder OPEN/CLOSE):

Zweimal, oder (wenn die Wiedergabe bereits gestoppt wurde), einmal Taste STOP/CP drücken, es genügt auch, direkt die Taste OPEN/CLOSE zu drücken. Das Programm wurde gelöscht.

LÖSCHEN EINES TITELS AUS DEM PROGRAMM. (CANCEL):

Vor oder nach der Wiedergabe, (STOP-Modus); Taste REVIEW drücken. ... leuchtet auf, alle Nummern erscheinen in der programmierten Reihenfolge unter TRACK. Taste CANCEL drücken, sobald die Nummer des zu löschenden Titels erscheint. Die Nummer verschwindet aus der Trackzeile und der Titel wurde gelöscht. Im Anzeigefeld erscheint kurz die restliche Programmzeit. Wenn die Anzeige ... erscheint, wurde kein Programm eingegeben. ... leuchtet auf, wenn Sie vor dem Löschen nicht die Taste REVIEW gedrückt haben.

AUSWAHL BEVORZUGTER TITEL:

Ein Programm läßt sich auch im festprogrammierbaren Titel- Speicher des CD-Spielers unterbringen. Die bevorzugten Titel einer CD können dadurch jederzeit aufgerufen und wiedergegeben werden. Das FTS -Programm bleibt auch dann im festprogrammierbaren Titel-Speicher erhalten, wenn die gesamte CD gespielt oder ein anderes, nicht fest gespeichertes Programm daraus zusammengestellt wird. Die Anzahl der CDs, die im FTS-Speicher programmierbar ist, hängt von der Anzahl der zu programmierenden Titel ab.

ACHTUNG! Die Taste FTS ist zusammen mit anderen Tasten zu benutzen. Nachdem die Taste FTS gedrückt wurde, erscheint die Meldung: FTS, PROGRAMM, PLAY, SHUFFLE, CANCEL, zweimal im Anzeigefeld. Die folgende Taste ist innerhalb der Zeit, in der diese Meldung angezeigt wird, zu drücken, da das Gerät sonst auf STOP zurückschaltet.

SPEICHERN EINES FTS-PROGRAMMS. (FTS und PROGRAM):

FTS fängt an zu blinken und erscheint zweimal im Anzeigefeld.

Taste PROG(ram) drücken, um die Speicherfunktion aufzurufen. Das gewünschte Programm wie in Abschnitt 'PROGRAMMIEREN' beschrieben zusammenstellen. Erneut Taste PROG(ram) drücken. Die Anzeige;: und die Programmnummer leuchten auf. Die Auswahl bevorzugter Titel ist jetzt zusammen mit der Programmnummer in FTS gespeichert.

ACHTUNG! Sie können außerdem zuerst ein Programm zusammen- stellen und dieses anschließend im FTS-Speicher ablegen, indem Sie die Taste FTS und anschließend die Taste PROG(ram) drücken. Wenn sich bereits ein FTS-Programm einer CD im Speicher befindet, wird dieses automatisch gelöscht und durch das neue Programm ersetzt. Wenn die Anzeige. "... " erscheint, ist der FTS-Speicher voll: Sie müssen jetzt ein (oder mehrere) alte FTS-Programm(e) löschen, wenn Sie ein neues Programm eingeben möchten.

ABSPIELEN EINES FTS-PROGRAMMS. (FTS und PLAY/REPLAY):

FTS drücken. FTS fängt an zu blinken und ... erscheint zweimal am Anzeigefeld. Taste PLAY/REPLAY drücken. Das gewählte FTS-Programm wird abgespielt. Taste STOP/CP zweimal drücken, um auf normale Wiedergabe der CD zurückzuschalten. Wenn ... erscheint, wurde kein FTS-Programm festgelegt. Die Tasten PROG(ram), CANCEL und FTS können während der Wiedergabe von FTS-Programmen nicht benutzt werden-, das Suchen einer Passage ist nur innerhalb des laufenden Titels möglich. Taste FTS drücken.

LÖSCHEN EINES FTS-PROGRAMMS.

(FTS und CANCEL): Taste FTS drücken. FTS fängt an zu blinken. erscheint zweimal im Anzeigefeld. Taste CANCEL drücken. ... leuchtet auf. Die Nummer des zu löschenden Programms mit TRACK wählen. Erneut Taste CANCEL drücken. ... leuchtet auf. Das entsprechende Programm wurde jetzt gelöscht.

Wenn eine Programmnummer nicht bekannt ist: Die CD einlegen und die Schublade schließen. Taste FTS drücken. FTS fängt an zu blinken und ... erscheint zweimal im Anzeigefeld. Taste CANCEL drücken. und die Programmnummer leuchten auf. Erneut Taste CANCEL drücken. ... leuchtet auf. Das entsprechende Programm wurde gelöscht. Wenn ... erscheint, wurde kein FTS-Programm eingegeben.

LÖSCHEN DES GESAMTEN FTS-SPEICHERS. (FTS, REPEAT und CANCEL):

Taste FTS drücken. FTS fängt an zu blinken und erscheint zweimal im Anzeigefeld. Tasten REPEAT und Cancel) gleichzeitig drücken. ... leuchtet auf. Erneut Taste CANCEL drücken. ... leuchtet auf, gefolgt durch Der gesamte FTS-Speicher wurde gelöscht. Wenn. ... erscheint, wurde kein FTS-Programm eingegeben. leuchtet auf, wenn während des Löschens eine falsche Taste gedrückt wird.

ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE. (ESI):

Wenn das Gerät über die ESI BUS-Anschlüsse an ein HiFi- System angeschlossen worden ist (z.B. die PHILIPS 900- Serie), läßt es sich über die Fernbedienung des Systems steuern. Außerdem stehen in einem solchen Fall folgende Funktionen zur Verfügung (falls im System vorhanden):

ACHTUNG! Wenn Sie die untenstehenden Funktionen benutzen, muß der I-R SENSOR des CD-Spielers ausgeschaltet werden (Schalter 5, auf der Rückseite des CD-Spielers). Beim Ein- und Ausschalten des I-R SENSORS darf der CD- Spieler nichteingeschaltet sein.

CD DUBBING.

(Synchronaufnahme): Das Gerät auf STOP schalten. Die Funktion --D, (falls vorhanden) am Kassettendeck wählen. Taste CD SYNC. (CD DUBBING), am Kassettendeck drücken. Die Wiedergabe startet-, die Aufnahme Wird jedoch nicht gestartet, Sie können jetzt den Aufnahmepegel einstellen. Taste PLAY, am Kassettendeck drücken. Die Aufnahme startet und nach 6 Sekunden startet die Wiedergabe erneut am Anfang der CD oder des Programms. Nach jedem Titel wird eine zusätzliche Pause von 4 Sekunden, (AUTO SPACE), eingefügt. AUTO SPACE leuchtet auf. Am Ende der A-Seite der Kassette wird die Synchronaufnahme gestoppt, außer wenn die Funktion --D, am Kassettendeck gewählt wurde, der CD-Spieler schaltet daraufhin auf PAUSE. Die Bandlaufrichtung für die B-Seite wird automatisch gewählt und der laufende Titel wird auf der B-Seite der Kassette erneut aufgenommen. Nach dem letzten Titel Wird die Synchronaufnahme gestoppt.

ACHTUNG! Sobald die Aufnahme startet, werden die anderen Funktionen des CD-Spielers (außer TIME, und REVIEW), vorüber- gehend ausgeschaltet, damit die Aufnahme nicht gestört werden kann. ... leuchtet auf, wenn während der 'Wiedergabe/Aufnahme eine andere Taste gedrückt wird.

Durch Drücken der Taste STOP/CP, oder OPEN/CLOSE, wird die Wiedergabe/Aufnahme gestoppt, ... leuchtet auf. Während der Synchronaufnahme wird die mit - VOLUME + eingestellte Lautstärke automatisch auf den am Verstärker eingestellten Pegel heruntergeregelt. Die Tasten - VOLUME + dürfen während der Aufnahme nichtbenutzt werden, da sie die Signalstärke des Spielers beeinflussen. Nach der Synchronaufnahme wird die Lautstärke wieder eingestellt auf den mit - VOLUME + eingestellten Pegel. Beim Umschalten des CD-Spielers (oder des Systems) auf STAND BY wird CD-DUBBING-Funktion ausgeschaltet.

AUTOMATISCHE QUELLENWAHL:

Wenn die Taste AUTO SELECT des Verstärkers gedrückt wurde, startet der CD-Spieler automatisch, sobald PLAY/REPLAY;, 0 bis 9; SCAN; oder SHUFFLE gedrückt Wird.

SYSTEM-FUNKTIONEN:

AUTOMATISCHE STOPP-FUNKTION:

Wenn die Taste AUTO SELECT des Verstärkers gedrückt wurde, schaltet der CD-Spieler automatisch auf PAUSE, sobald eine andere Signalquelle im System geWählt wird, (außer wenn die Funktion CD DUBBING aktiviert wurde).

STAND BY. (Bereitschaft):

Mit Hilfe der Taste STAND BY auf der Fernbedienung des Systems läßt sich der CD-Spieler auf STAND BY schalten. Der CD-Spieler schaltet automatisch auf STAND BY, wenn das gesamte System auf STAND BY geschaltet wird. Falls die CD-Schublade offensteht, wird sie geschlossen. Ein eventuell eingegebenes Programm wird gelöscht. Die Funktion STAND BY läßt sich ausschalten, indem, eine der folgenden Tasten gedrückt wird: PLAY/REPLAY, STOP/CP, SCAN, SHUFFLE, 0 bis 9, OPEN/CLOSE; TRACK, FTS oder PROGRAM).

TIMER:

Mit der TIMER-Funktion (des Tuners) ist es möglich, die Wiedergabe (einer CD oder eines Programms) zu einem bestimmten Zeitpunkt starten zu lassen ' siehe hierfür die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Tuners (z.B. FT930).

..... leuchtet auf, Wenn sich zum Zeitpunkt, an dem die Wiedergabe starten sollte, keine CD in der CD-Schublade befindet oder wenn Sie eine der Tasten des CD-Spielers während der Wiedergabe bei TIMER - Betrieb drücken.

WARTUNG:

Die CDs: Niemals die bedruckte Seite einer CD beschriften!
Keine Etiketten auf die CD kleben!
Die glänzende Seite der CD sauber halten.
Die CD mit einem weichen, nicht fasernden Tuch die Platte geradlinig von der Mitte aus zum Rand hin sauber wischen.
Zum Reinigen der CDs kein Pflegemittel für Schallplatten verwenden!
Niemals fettlösende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Der Spieler: Das Gehäuse mit einem feuchten Lederlappen reinigen.
Keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus oder Ammoniak enthalten, und keine Scheuermittel benutzen.

ABHILFE BEI STÖRUNGEN:

Bevor Sie den Spieler bei eventuellen Störungen zur Reparatur bringen, die folgenden Punkte überprüfen:

- ❖ durch große Temperaturschwankungen hat sich Kondensfeuchtigkeit auf dem Linsensystem des Lasers angesammelt, sie verschwindet nach einiger Zeit von selbst.
- ❖ die CD wurde falsch (mit der bedruckten Seite nach unten) in die Schublade eingelegt,
- ❖ oder in der Schublade befindet sich keine CD.
- ❖ die CD ist verschmutzt, stark zerkratzt oder verzogen.
- ❖ der CD-Spieler wurde an den PHONO-Eingang des Verstärkers angeschlossen.

Tritt die Störung weiterhin auf, versuchen Sie durch Aus- und Ein schalten des Spielers die Störung zu beseitigen.

Läßt sich die Störung dadurch nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Händler.